

Meny for manuell innstilling

Opptaksinnstillinger kan justeres manuelt.

NB!:

- De vises kun ved opptak i manuell modus.

Innstilling	Detaljer
SCENE SELECT	Innstillinger som passer opptaksforholdene kan velges. "Scenevalg" (S. 0)
FOCUS	Fokus kan justeres manuelt. "Justere fokus manuelt" (S. 0)
BRIGHTNESS ADJUST	Justerer den generelle lysstyrken på skjermen. "Justere lysstyrken" (S. 0)
SHUTTER SPEED	Lukkerhastigheten kan justeres. "Innstilling av lukkerhastighet" (S. 0)
WHITE BALANCE	Justerer fargen etter lyskilden. "Stille inn hvitbalansen" (S. 0)
BACKLIGHT COMP.	Korrigerer bildet når motivet er mørkt på grunn av bakgrunnslyset. "Stille inn kompensering av bakgrunnslys" (S. 0)
METERING AREA/TYPE	Lar deg justere lysstyrken i det ønskede området. "Stille inn måleområde" (S. 0)
EFFECT	Tar opp video eller stillbilder med spesialeffekter som sepia eller svart-hvitt. "Opptak med effekter (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)
TELE MACRO	Lar deg ta nærbilder med telefotoenden (T) av zoomen. "Ta nærbilder" (S. 0)