

## Meny for mediainnstilling

Du kan gjøre ulike innstillinger for opptaksmedia.

| Innstilling          | Detaljer                                                                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REC MEDIA FOR VIDEO  | Stiller inn opptaks- og avspillingsmedia for video.<br>"OPPTAKSMEDIUM FOR VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( S. 0 )                      |
| VIDEO SLOT SELECTION | Stiller inn opptaks- og avspillings SD-spor for video.<br>"VIDEOSPORVALG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" ( S. 0 )                    |
| REC MEDIA FOR IMAGE  | Stiller inn opptaks- og avspillingsmedia for stillbilder.<br>"OPPTAKSMEDIUM FOR BILDER (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( S. 0 )               |
| IMAGE SLOT SELECTION | Stiller inn opptaks- og avspillings SD-spor for stillbilder.<br>"BILDESPORVALG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" ( S. 0 )              |
| FORMAT BUILT-IN MEM. | Sletter alle filer i innebygd minne.<br>"FORMATER INNEBYGD MINNE (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( S. 0 )                                     |
| FORMAT SD CARD       | Sletter alle filer på SD-kortet.<br>"FORMATER SD-KORT" ( S. 0 )                                                                    |
| ERASE ALL DATA       | Dette bør utføres når du kaster denne enheten eller gir det til en annen person.<br>"SLETT ALLE DATA (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( S. 0 ) |