
Kan ikke kopiere til SD-kortet.

For å ta opp til kortet må du først gjøre mediannstillinger.

"OPPTAKSMEDIUM FOR VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( S. 0)

For å bruke kort som har vært brukt på andre apparater, må du først formatere kortet ved å velge "FORMAT SD CARD" fra mediannstillinger.

"FORMATER SD-KORT" ( S. 0)