
LUKKERHASTIGHET

Lukkerhastigheten kan justeres.

Detaljer om bruk

"Innstilling av lukkerhastighet" (🔧 S. 0)