
INGEN FILER

Endre innstillingen i "REC MEDIA FOR VIDEO" eller "REC MEDIA FOR IMAGE" og sjekk at filene ikke er tatt opp til det andre mediet.

"OPPTAKSMEDIUM FOR VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (🔍)

S. 0)

"OPPTAKSMEDIUM FOR BILDER (GZ-MS250/GZ-MS230)" (🔍)

S. 0)