

إعادة ضبط الساعة

اضبط الساعة بواسطة "ضبط الساعة" من القائمة.

1 المس زر **OK** لعرض القائمة.



2 حدد "ضبط الساعة" ثم المس **OK**.



3 حدد "ضبط الساعة" ثم المس **OK**.



4 اضبط التاريخ والتوقيت.



- استخدم الشريط المنزلق لضبط السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة على الترتيب.
- المس أزرار التشغيل "←"/"→" لتحريك المؤشر.
- بعد ضبط التاريخ والوقت، المس **OK**.

5 قم باختيار المنطقة التي تعيش بها، ثم المس **OK**.



- يتم عرض اسم المدينة والفرق في الوقت.
- المس **OK** بعد تغيير لون المنطقة المحددة.