

التسجيل غير ممكن.

افحص مفتاح .

"الداخل" (صفحة 0)

قم بضبطه على وضع التسجيل بواسطة الزر (تشغيل) .

"الداخل" (صفحة 0)