

نقل

- ينقل الملفات إلى وسائط أخرى.
- تفاصيل التشغيل
- "نقل جميع الملفات" (صفحة 0 )
- "نقل الملفات المختارة" (صفحة 0 )