

الصور لا تظهر على شاشة التلفزيون بصورة صحيحة.

افصل الكبل ووصله مرة أخرى.

قم بإيقاف هذه الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.