

غير قادر على نسخ/نقل الملفات إلى بطاقة SD.  
إذا كانت بطاقة SD محمية ضد الكتابة، قم بضبطها على الوضع إيقاف.