

غير قادر على النسخ إلى بطاقة SD.

للتسجيل على البطاقة، من الضروري تعيين إعدادات الوسائط.
"وسائط تسجيل الفيديو (H.264)" (GZ-MS230 صفحة 0)
لاستخدام البطاقات التي قد تم استخدامها على أجهزة أخرى، من الضروري تهيئة (إعداد) البطاقة
باستخدام "صياغة بطاقة SD" من إعدادات الوسائط.
"صياغة بطاقة (H.264) SD" (0 صفحة)