

قائمة التسجيل (الفيديو)

يمكن ضبط العديد من الإعدادات مثل المبطوع وتوازن البياض كي تناسب الهدف أو الغرض. يمكن أيضًا تغيير إعدادات مثل جودة الصورة وزيادة سطوعها.

الإعداد	التفاصيل
التهيئة اليدوية	يمكن ضبط إعدادات التسجيل يدويًا. ● يتم عرضها فقط عند التسجيل في الوضع اليدوي. "التسجيل اليدوي" (صفحة 0)
ضوء	تشغيل/إطفاء الضوء. "ضوء" (صفحة 0)
تسجيل الحدث	يصنف مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى أحداث (مثل "السفر"، "موعد رياضي") من خلال تخصيص الملف قبل التسجيل. "تخصيص الملفات حسب الأحداث قبل التسجيل" (صفحة 0)
جودة الفيديو	يُضبط جودة الفيديو. "جودة الفيديو" (صفحة 0)
زوم	يُضبط أقصى نسبة أبعاد. "زوم" (صفحة 0)
زيادة كسب	يجعل الهدف يبدو ساطعًا بشكل تلقائي عندما تقوم بالتسجيل في أماكن مظلمة. "زيادة كسب" (صفحة 0)
تسجيل بالبعد الزمني	يسمح بعرض التغييرات التي تطرأ على المشهد وتحدث ببطء خلال فترة زمنية طويلة في غضون فترة قصيرة من خلال النقاط إطارات له في فاصل زمني معين. "التسجيل في فواصل زمنية (تسجيل بالبعد الزمني)" (صفحة 0)
تسجيل تلقائي	يسمح لهذه الوحدة ببدء وإيقاف التسجيل تلقائيًا من خلال الشعور بالتغيرات في السطوع داخل الإطار الأحمر المعروض على شاشة LCD. "التسجيل التلقائي باستخدام التحركات الحساسة (تسجيل تلقائي)" (صفحة 0)
تحويل تلقائي للوسائط	يتغير إلى وسائط تسجيل أخرى لمواصلة التسجيل عند انتهاء المساحة المتبقية على وسائط التسجيل الحالية. "تحويل تلقائي للوسائط" (صفحة 0)
اختيار نسبة الأبعاد	يمكن إجراء التسجيل بنسبة أبعاد قدرها 16:9 أو 4:3. "اختيار نسبة الأبعاد" (صفحة 0)
إلغاء صوت الريح	يخفض الضوضاء الناتجة عن الريح. "إلغاء صوت الريح" (صفحة 0)