

الصورة مَسْقُطَةٌ عمودياً على شاشة التلفزيون.

اضبط "خرج الفيديو" في قائمة إعدادات التوصيل على الوضع "4:3".
"خرج الفيديو" (صفحة 0)
اضبط شاشة التلفزيون تبعاً لذلك.