

لا يمكن إدخال بطاقة SD.

تأكد من عدم إدخال البطاقة في الاتجاه الخاطئ.

"إدخال بطاقة (SD)" (GZ-MS230) صفحة 0