

قائمة إعدادات الوسائط

يمكنك إجراء العديد من الإعدادات الخاصة بوسائط التسجيل.

الإعداد	التفاصيل
وسائط تسجيل الفيديو	يقوم بضبط وسائط العرض/التسجيل الخاصة بمقاطع الفيديو. "وسائط تسجيل الفيديو (H.264)" (GZ-MS230 صفحة 0)
تحديد فتحة الفيديو	يقوم بضبط فتحة SD الخاصة بوسائط عرض/تسجيل مقاطع الفيديو. "تحديد فتحة الفيديو (H.264)" (GZ-MS215 صفحة 0)
وسائط تسجيل الصورة	يقوم بضبط وسائط العرض/التسجيل الخاصة بالصور الساكنة. "وسائط تسجيل الصورة (H.264)" (GZ-MS230 صفحة 0)
تحديد فتحة الصورة	يقوم بضبط فتحة SD الخاصة بوسائط عرض/تسجيل الصور الساكنة. "تحديد فتحة الصورة (H.264)" (GZ-MS215 صفحة 0)
صياغة ذاكرة مضمنة	يحذف جميع الملفات الموجودة على الذاكرة الداخلية. "صياغة ذاكرة مضمنة (H.264)" (GZ-MS230 صفحة 0)
صياغة بطاقة SD	يحذف جميع الملفات الموجودة في بطاقة SD. "صياغة بطاقة (H.264)" (SD صفحة 0)
مسح الذاكرة المضمنة	قم بتنفيذ هذه العملية عند التخلص من هذه الوحدة أو إعطائها إلى شخص آخر. "مسح الذاكرة المضمنة (H.264)" (GZ-MS230 صفحة 0)