

خطأ في بطاقة الذاكرة!

قم بإيقاف هذه الوحدة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.
قم بنزع وإعادة إدخال بطاقة SD بعد فصل محول التيار المتردد ووحدة البطارية.
قم بإزالة أي أوساخ عن أطراف توصيل بطاقة SD.
في حالة عدم قدرة ما ذكر أعلاه على حل المشكلة، قم بإجراء النسخ الاحتياطي لملفاتك وقم بتنفيذ "صياغة بطاقة SD" من قائمة إعدادات الوسائط. (سوف يتم حذف جميع البيانات.)
"صياغة بطاقة SD" (صفحة 0)