

لا يوجد ملفات

قم بتغيير الإعداد في "وسائط تسجيل الفيديو" أو "وسائط تسجيل الصورة" ثم تحقق من أنه لم يتم تسجيل الملفات على وسائط أخرى.
"وسائط تسجيل الفيديو" (GZ-MS230) (صفحة 0)
"وسائط تسجيل الصورة" (GZ-MS230) (صفحة 0)