وسائط تسجيل الصورة (GZ-MS230)

يقوم بضبط وسائط العرض/التسجيل الخاصة بالصور الساكنة.

التقاصيل	الإعداد
يسجل الصور الساكنة على الذاكرة الداخلية للكاميرا.	الذاكرة المضمنة
يسجل الصور الساكنة على بطاقة SD.	بطاقة SD

عرض العنصر

1 المس زر 📵 لعرض القائمة.



2 حدد "إعدادات الوسائط" ثم المس (OK).



3 حدد "وسائط تسجيل الصورة" ثم المس ⋈.

