

#### الحركة متقلّبة.

استبدل بطاقة SD. (إذا كان طرف توصيل بطاقة SD تالفاً، فإنه توجد صعوبة في قراءة البيانات. وستحاول هذه الوحدة العرض بقدر إمكانها بيد أنها ستتوقف في النهاية في حالة استمرار هذه الحالة.)  
قم بتنفيذ "صياغة بطاقة SD" في قائمة إعدادات الوسائط. (سوف يتم حذف جميع البيانات.)  
"صياغة بطاقة SD" (SD صفحة 0)