

### لا يمكن التقاط المزيد من الصور الساكنة في الوقت الراهن

قم بإيقاف تسجيل الفيديو قبل التقاط الصور الساكنة. (في حالة نزع بطاقة SD وإدخالها أثناء تسجيل الفيديو، لن يمكن تسجيل الصور الساكنة.)  
قم بضبط "جودة الفيديو" من القائمة على إعداد غير "اقتصادية". (لن يمكن إجراء تسجيل الصور الساكنة المتزامن عند ضبطه على الإعداد "اقتصادية".)  
"جودة الفيديو" (صفحة 0)