

#### الشريط المنزلق وأزرار التشغيل لا تعمل.

المس الشريط المنزلق والأزرار الموجودة حول الشاشة بأصابعك.  
لن يعمل كل من الشريط المنزلق والأزرار إذا لمستها بأظافر أصابعك أو عند ارتداء القفازات.  
لا تعمل العناصر المعروضة على الشاشة حتى إذا قمت بلمسها.