

سرعة حاجب العدسة

يمكن ضبط سرعة حاجب الفتحة.

تفاصيل التشغيل

"إعداد سرعة حاجب الفتحة" (صفحة 0)