



1 سماعة التكبير

- يقوم بإخراج الصوت أثناء عرض الفيديو.

2 زر (تشغيل)

- ينتقل بين وضع التسجيل ووضع العرض.

3 زر (الفيديو/الصور الساكنة)

- ينتقل بين وضع الفيديو ووضع الصور الساكنة.

4 زر UPLOAD/EXPORT (تحميل/تصدير إلى iTunes)

- أثناء التسجيل: يُسجل مقاطع فيديو بتنسيق YouTube أو iTunes.
- أثناء التشغيل: يغير الفيديو إلى تنسيق YouTube أو iTunes.

5 زر (التيار/المعلومات)

- أثناء التسجيل: يعرض المدة المتبقية (للفيديو فقط) وطاقة البطارية.
- أثناء التشغيل: يعرض معلومات الملف مثل بيانات التسجيل.
- اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لتشغيل/إيقاف الطاقة عندما تكون شاشة LCD مفتوحة.

6 طرف توصيل الصوت والصورة

- قم بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون.