

ضبط انجام نمی شود.

سوییچ  را بررسی کنید.

"داخلی" (صفحه 0)

با استفاده از دکمه  (پخش) روی حالت ضبط تنظیم کنید.

"داخلی" (صفحه 0)