

---

تصاویر بدرستی در تلویزیون نشان داده نمی شوند.

کابل را جدا کرده و مجدداً وصل کنید.

دستگاه را مجدداً خاموش کرده و روشن کنید.