
عدم امکان کپی به کارت SD.

برای ضبط روی کارت، لازم است که تنظیمات رسانه ای را انجام دهید.
"رسانه ضبط برای ویدیو (F33)" (GZ-MS230 صفحه 0)
برای استفاده از کارتهایی که در دستگاههای دیگر استفاده شده اند، لازم است که کارت را با استفاده
از "کارت SD فرمت شود" از تنظیمات رسانه فرمت (آماده کار) کنید.
"کارت SD فرمت شود" (F33 صفحه 0)