



1 سرپیچ نصب سه پایه
"گذاشتن سه پایه" (صفحه 0)

2 شکاف کارت SD
• کارت SD اختیاری را وارد کنید.
"وارد کردن یک کارت (GZ-MS230) (صفحه 0)"
"وارد کردن یک کارت (GZ-MS215) (صفحه 0)"

3 اهرم رهاسازی باتری
"شارژ کردن بسته باتری" (صفحه 0)

4 پایه باتری