
خطای حافظه داخلی! (فقط GZ-MS230)

دستگاه را خاموش کرده و مجدداً روشن کنید.
اگر اقدامات بالا مشکل را حل نکرد، از فایل‌های خود نسخه پشتیبان تهیه کرده و "حافظه داخلی فرمت شود" را از منوی تنظیمات رسانه اجرا کنید. (تمام داده ها حذف خواهند شد).
"حافظه داخلی فرمت شود" (E) (GZ-MS230 صفحه 0)