

منوی ضبط (فیلم)

شما می توانید تنظیمات مختلفی را نظیر روشنایی و توازن سفیدی برای تناسب با شیی یا موضوع انجام دهید. همچنین می توانید تنظیماتی نظیر کیفیت و بهبود تصویر را تغییر دهید.

تنظیم	جزئیات
تنظیم دستی	تنظیمات ضبط را می توان به صورت دستی انجام داد. ● این تنظیمات فقط زمانی نمایش داده می شوند که ضبط در حالت دستی باشد. "ضبط دستی" (صفحه 0)
نور	نور را روشن/خاموش می کند. "نور" (صفحه 0)
واقعۀ را ثبت کنید	فیلمهای شما را با ثبت فایل قبل از ضبط بر اساس رویداد (مانند "سفر", "دیدار ورزشی") دسته بندی می کند. "اختصاص فایلها به رویدادها قبل از ضبط" (صفحه 0)
کیفیت ویدئو	تنظیم کیفیت فیلم. "کیفیت ویدئو" (صفحه 0)
زوم	حداکثر نسبت زوم را تنظیم می کند. "زوم" (صفحه 0)
افزایش دریافت نور	هنگام ضبط در مکانهای تاریک، موضوع را به طور خودکار روشن تر نشان می دهد. "افزایش دریافت نور" (صفحه 0)
ضبط با وقفه	با تصویربرداری از صحنه های آهسته در مدت زمان طولانی و با فاصله زمانی می توانید تغییرات ایجاد شده در صحنه را مشاهده کنید. "ضبط با وقفه (ضبط با وقفه)" (صفحه 0)
ضبط خودکار	این امکان فراهم می آورد تا با ردیابی تغییرات در روشنایی در کادر قرمز نمایش داده شده روی نمایشگر LCD، ضبط بطور خودکار انجام شروع شده یا متوقف شود. "ضبط خودکار با تشخیص حرکات (ضبط خودکار)" (صفحه 0)
اتو سونیچ رسانه ضبط	در هنگام کاهش فضای خالی روی رسانه جاری ضبط، برای ادامه ضبط رسانه ضبط دیگری را انتخاب می کند. "اتو سونیچ رسانه ضبط" (صفحه 0)
انتخاب نسبت منظره	ضبط با نسبت تصویر 16:9 یا 4:3 قابل انجام است. "انتخاب نسبت منظره" (صفحه 0)
حذف صدای باد	صدای ایجاد شده توسط باد را کاهش می دهد. "حذف صدای باد" (صفحه 0)