
عدم امکان ورود کارت SD.

دقت کنید که کارت را در جهت اشتباه وارد نکنید.

"وارد کردن یک کارت (E38) " (GZ-MS230 صفحه 0)