

منوی تنظیمات رسانه

شما می توانید تنظیمات مختلفی را برای رسانه ضبط انجام دهید.

تنظیم	جزئیات
رسانه ضبط برای ویدیو	رسانه ضبط/پخش را برای فیلمها تعیین می کند. "رسانه ضبط برای ویدیو (H.264)" (GZ-MS230 صفحه 0)
انتخاب محل فیلم	رسانه ضبط/پخش را برای شکاف SD فیلمها تعیین می کند. "انتخاب محل فیلم (H.264)" (GZ-MS215 صفحه 0)
رسانه ضبط برای تصویر	رسانه ضبط/پخش را برای تصاویر ثابت تعیین می کند. "رسانه ضبط برای تصویر (H.264)" (GZ-MS230 صفحه 0)
انتخاب محل تصویر	رسانه ضبط/پخش را برای شکاف SD تصاویر ثابت تعیین می کند. "انتخاب محل تصویر (H.264)" (GZ-MS215 صفحه 0)
حافظه داخلی فرمت شود	تمام فایل های حافظه داخلی را حذف می کند. "حافظه داخلی فرمت شود (H.264)" (GZ-MS230 صفحه 0)
کارت SD فرمت شود	تمام فایل های روی کارت SD را حذف می کند. "کارت SD فرمت شود" (H.264 صفحه 0)
حافظه داخلی پاک شود	این فرآیند را در هنگام دور انداختن دستگاه یا واگذاری آن به شخص دیگر انجام دهید. "حافظه داخلی پاک شود (H.264)" (GZ-MS230 صفحه 0)