

بدون فایل ها

تنظیمات "رسانه ضبط برای ویدیو" یا "رسانه ضبط برای تصویر" را تغییر دهید و بررسی کنید که فایلها روی رسانه دیگر ضبط نشده باشند.

"رسانه ضبط برای ویدیو (📺)" (GZ-MS230 صفحه 0)
"رسانه ضبط برای تصویر (📺)" (GZ-MS230 صفحه 0)