



1 لنز/درپوش لنز

- لنز و پوشش لنز را لمس نکنید.

2 نور

- هنگام تصویربرداری در مکانهای تاریک، از نور استفاده کنید.
- "نور" (صفحه 0)

3 میکروفن استریو

- هنگام ضبط فیلم، انگشتان خود را جلوی میکروفون قرار ندهید.

4 لامپ POWER/CHARGE

- در صورت روشن شدن: "روشن" کردن
- چشمک می زند: در حال شارژ کردن است
- خاموش می شود: شارژ تمام شده است

5 لامپ ACCESS

- در صورت روشن بودن یا چشمک زدن لامپ، ضبط یا پخش در حال انجام است.
- بسته باتری، آداپتور برق متناوب یا کارت SD را خارج نکنید.