
فوکوس به صور خودکار تنظیم نشده است.

اگر ضبط در مکان تاریک انجام شود یا کنتراست بین تاریکی و روشنایی برقرار نباشد، فوکوس را به طور دستی تنظیم کنید.

"تنظیم دستی فوکوس" (صفحه 0)

لنز را با پارچه تمیز لنز، تمیز کنید.

در منوی ضبط دستی، فوکوس دستی را لغو کنید.

"تنظیم دستی فوکوس" (صفحه 0)