

مشکل در فرمت!

مراحل عملیاتی را بررسی و یک بار دیگر انجام دهید.
"حافظه داخلی فرمت شود (E38)" (GZ-MS230) صفحه 0
دستگاه را خاموش کرده و مجدداً روشن کنید.