

## حذف فایل‌های ناخواسته

در صورت کاهش فضای خالی رسانه ضبط، فیلم‌ها و تصاویر ثابت ناخواسته را حذف کنید.

ظرفیت رسانه ضبط را می‌توان پس از حذف به حالت اولیه بازگرداند.

"حذف فایل نمایش داده شده فعلی" (صفحه 0)

"حذف فایل‌های انتخاب شده" (صفحه 0)

"حذف تمام فایل‌ها" (صفحه 0)

نکته:

- فایل‌های حذف شده قابل بازگشت نیستند.
- اگر فایل‌های یک فهرست پخش حذف شوند، این فهرست پخش تغییر می‌کند.
- فایل‌های حفاظت شده، قابل حذف نیستند.
- قبل از حذف فایل، حفاظت را بردارید.
- "حفاظت از فایل‌ها" (صفحه 0)
- از فایل‌های مهم بر روی رایانه یک نسخه پشتیبان تهیه کنید.
- "تهیه نسخه پشتیبان از همه فایل‌ها" (صفحه 0)