

فایل ضبط شده یافت نمی شود.

نمایش گروهی و عملکردهای جستجو بر اساس تاریخ را لغو کنید.
"جستجوی یک تصویر ثابت/فیلم معین" (صفحه 0)
تنظیمات را در "رسانه ضبط برای ویدیو" یا "رسانه ضبط برای تصویر" تغییر دهید. (فایلهای روی رسانه های دیگر نمایش داده نمی شوند).
"رسانه ضبط برای ویدیو" (GZ-MS230 صفحه 0)
"رسانه ضبط برای تصویر" (GZ-MS230 صفحه 0)
"پخش فایل MPG" را انتخاب کرده و سپس فیلم را در صفحه ایندکس جستجو کنید. (فایلهای فیلم که اطلاعات مدیریت آنها آسیب دیده است، قابل پخش هستند).
"پخش فیلمی با اطلاعات ناقص مدیریت" (صفحه 0)