

SD kartı kopyalayamıyor.

Karta kayıt yapmak için, ortam ayarlarını yerine getirmek gereklidir.

"VİDEO İÇİN KYT. ORT (GZ-MS230)" (sayfa 0)

Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, ortam ayarlarından "SD KARTI FORMATLA,, kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.

"SD KARTI FORMATLA" (sayfa 0)