

Yeniden Oynatma Menüsü (Hareketsiz Görüntü)

Belirli hareketsiz görüntüleri silebilir ya da onlar için arama yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
SİL	İstenmeyen hareketsiz görüntüleri siler. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (🔍 sayfa 0) "Seçilen Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa 0) "Tüm Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa 0)
TARİHİ ARA	Videoları ya da hareketsiz görüntüleri kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz. "Tarih Araması" (🔍 sayfa 0)
DÜZENLE	• KOPYALA Dosyaları başka bir ortama kopyalar. "Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa 0) "Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa 0) • TAŞI Dosyaları başka bir ortama taşır. "Tüm Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa 0) "Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa 0) • KORU/İPTAL Dosyaları kazara silinmekten korur. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔍 sayfa 0) "Seçilen Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa 0) "Tüm Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa 0) "Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔍 sayfa 0)
SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ	Efektler, slayt gösterisi yeniden oynatması içinde geçişlere eklenebilir. "SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ" (🔍 sayfa 0)
EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE	Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar. "EKRAÜ ÜZERİ GÖSTERGE" (🔍 sayfa 0)