

Ortam Ayarları Menüsü

Kayıt ortamı için çeşitli ayarlar yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
VİDEO İÇİN KYT.ORT	Videoların kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar. "VİDEO İÇİN KYT. ORT (GZ-MS230)" (sayfa 0)
VİDEO YUVA SEÇİMİ	Videoların kayıt/yeniden oynatma SD yuvasını ayarlar. "VİDEO YUVA SEÇİMİ (GZ-MS215)" (sayfa 0)
RESİM İÇİN KYT.ORT	Hareketsiz görüntülerin kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar. "RESİM İÇİN KYT. ORT (GZ-MS230)" (sayfa 0)
RESİM YUVA SEÇİMİ	Hareketsiz görüntülerin kayıt/yeniden oynatma SD yuvasını ayarlar. "RESİM YUVA SEÇİMİ (GZ-MS215)" (sayfa 0)
DAHİLİ H. FORMATLA	Dahili hafıza üzerindeki tüm dosyaları siler. "DAHİLİ H. FORMATLA (GZ-MS230)" (sayfa 0)
SD KARTI FORMATLA	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler. "SD KARTI FORMATLA" (sayfa 0)
DAHİLİ HAFIZAYI SİL	Bu işlemi, bu birimin atımını yaparken ya da başka birini devrederken yerine getiriniz. "DAHİLİ HAFIZAYI SİL (GZ-MS230)" (sayfa 0)