

Tarih/saat gösterimi yok.

Menü içindeki "EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i uygun şekilde ayarlayın.

"EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (sayfa 0)

Menü içindeki "TV'DE GÖSTER,"i "AÇIK," konumuna ayarlayın.

"TV'DE GÖSTER" (sayfa 0)