

# 미디어 설정 메뉴

녹화 미디어를 다양하게 설정할 수 있습니다.

| 설정       | 내용                                    |
|----------|---------------------------------------|
| 동영상 미디어  | 비디오의 녹화/재생 미디어를 설정합니다.                |
| 정지화상 미디어 | 정지 이미지의 녹화/재생 미디어를 설정합니다.             |
| 내장메모리 포맷 | 내장 메모리의 모든 파일을 삭제합니다.                 |
| SD 카드 포맷 | SD 카드의 모든 파일을 삭제합니다.                  |
| 내장메모리 삭제 | 본 제품을 처분하거나 다른 사람에게 줄 때 이 절차를 실행하십시오. |