
내장 메모리 오류!

본 제품을 썼다가 다시 켜집니다.
위의 방법으로 문제가 해결되지 않으면 파일을 백업한 다음 미디어 설정
메뉴에서 “내장메모리 포맷”을 실행합니다. (모든 데이터가 삭제됩니다.)