
지금은 더이상 정지화상을촬영할 수 없습니다.

정지 이미지를 촬영하기 전에 비디오 녹화를 중지합니다. (비디오 녹화 중에 SD 카드를 꺼내거나 넣으면 정지 이미지를 촬영할 수 없습니다.)
메뉴에서 “비디오 화질” 을 “절약” 으로 설정합니다. (“절약” 으로 설정하면 동시 정지 이미지 녹화를 할 수 없습니다.)