

---

**이미지가 TV 에 제대로 나오지 않는다.**

케이블을 뺀 다음 다시 연결합니다.  
본 제품의 전원을 켜다가 다시 끕니다.