

본 제품을 정기적으로 정비점검하면 장기간 사용할 수 있습니다.

- 주의 :
- 정비점검을 하기 전에 배터리 팩과 AC 어댑터, 전원 플러그를 반드시 빼 주십시오.

캠코더

- 부드러운 마른 천으로 본 제품의 때를 닦으십시오.
 - 캠코더가 너무 더러우면 중성세제 용액에 천을 적셔 본체를 닦은 다음 깨끗한 천으로 세제를 닦아내십시오.
- 주의 :
- 벤젠이나 시너는 사용하지 마십시오. 본 제품이 손상될 수도 있습니다.
 - 화학약품을 함유한 천이나 클리너를 사용할 때는 반드시 해당 제품의 경고 라벨과 설명서의 내용을 따르십시오.
 - 본 기기가 고무나 플라스틱 제품과 접촉한 상태로 장시간 두지 마십시오.

렌즈/LCD 모니터

- 렌즈 송풍기(시중 구매)로 먼지를 제거하고 청소용 천(시중 구매)으로 먼지를 닦아내십시오.
렌즈를 더러운 상태로 방치하면 곰팡이가 생길 수 있습니다.