

파일이 없습니다.

“동영상 미디어” 또는 “정지화상 미디어” 의 설정을 변경하고 파일이 다른 미디어로 녹화되는지 확인합니다.