

시스템 요구사항 확인하기(지침)

“시작” 메뉴의 “컴퓨터”(또는 “내 컴퓨터”)에서 마우스의 오른쪽 버튼을 누르고 “속성” 을 선택하여 다음 항목을 확인하십시오.

Windows Vista/Windows 7

- 사용자용 상세 취급설명서 애니메이션에 나와 있는 작동 주의사항을 참조하십시오.

Windows XP

- 사용자용 상세 취급설명서 애니메이션에 나와 있는 작동 주의사항을 참조하십시오.

| | Windows Vista/Windows 7 | Windows XP |
|-----|---|--|
| OS | Windows Vista Home Basic 또는 Home Premium (사전 설치 버전에 한함) Windows 7 Home Premium(사전 설치 버전에 한함) Service Pack 2 32/64-비트 | Windows XP Home Edition 또는 Professional (사전 설치 버전에 한함) Service Pack 3 |
| CPU | Intel Core Duo CPU 1.5GHz 이상 Intel Pentium 4 CPU 1.6GHz 이상 Intel Pentium M CPU 1.4GHz 이상 | Intel Core Duo CPU 1.5GHz 이상 Intel Pentium 4 CPU 1.6GHz 이상 Intel Pentium M CPU 1.4GHz 이상 |
| RAM | 1GB(1024MB) 이상 | 512MB 이상 |

참고 :

- 사용자의 PC 가 위의 시스템 요구사항에 맞지 않으면 제공 소프트웨어의 작동을 보증할 수 없습니다.
- 자세한 사항은 PC 제조사에 문의하십시오.