

녹화가 안 된다.

- ▶  스위치를 확인합니다.
- ▶  (재생) 버튼으로 녹화 모드로 설정합니다.