

---

**메모리 카드 오류!**

본 제품을 켜다가 다시 켜니다.

AC 어댑터와 배터리 팩을 분리한 다음 SD 카드를 뺐다가 다시 넣습니다.

SD 카드 단자에서 먼지를 제거합니다.

위의 방법으로 문제가 해결되지 않으면 파일을 백업한 다음 미디어 설정 메뉴에서 “SD 카드 포맷”을 실행합니다. (모든 데이터가 삭제됩니다.)